Képek, referenciamunkák

A szigetelési vállalkozás 19 éve végzi felmenõ falazatok utólagos szigetelését, fúrás- bontás nélkül, acéllemez besajtolással, 20 év garanciával, az ország egész területén.

Ezen idõ alatt végeztük minden tipusú és nagyságú épületek szigetelését a megrendelõk legnagyobb megelégedése mellett. Megrendelõink között megtalálhatóak magánszemélyek, vállalkozások, közintézmények, önkormányzatok, kastélyok és templomok üzemeltetõi is. Az alábbi képek mutatják a szigetelés elötti állapotot, a munkálatokat majd a ház állapotát szigetelés után.

Mely falaknál alkalmazható a szigetelés és melyiknél nem?

Minden olyan falazatnál alkalmazható, amely felépítmény fugaszerûen épül fel. Ez alapján ide sorolható faltípusok: tömörtégla, lyukacsos tégla, vályog, blokk. Nem alkalmazható: beton illetve a fuga nélkül felépült kõfalak esetében.

Mennyi a szigetelés várható élettartama?

Az acéllemezes szigetelés egy teljesen új szigetelõ réteget hoz létre mechanikusan. Hosszú élettartamú és nem kell más külsö; ellenorzõ segítség. Az injektálással szemben sokkal hosszabb élettartamú (az injektálás 5-6 év., az acéllemezes szigetelés 30 év, a CR (saválló) lemezes szigetelés gyakorlatilag idökorlát nélküli, emellett 15-25%-al olcsóbb is.

Milyen módon fog eltûnni a nedvesség a falból?

Miáltal az acéllemezeket bepréseltük a falazat fugaszerkezetébe 20mm átfedéssel, így egy új szigetelõ síkot hoztunk létre. Az új szigetelés lezárja a felszálló kapillárisokat és így a további nedvesség utánpótlás megszûnik.

Milyen elõmunkálatok vannak a szigetelõ részérõl?

A szigetelési sík kiválasztása után 8-10cm szélességben leverjük a vakolatot, hogy a fuga síkját látni lehessen, KB 10-15cm mélységben kitisztítjuk a fugát és bepréseljük az acéllemezt 20mm átfedéssel.

Milyen utólagos munkálatok vannak a szigetelés után?

A felázott levegõs vakolatot le kell verni a falazatról és hagyományos módon légszárító vakolattal helyre kell állítani a falazatot.